Manual de Instrucciones

Por favor leer el manual antes de usar el producto.

PANEL CONVECTOR DE VIDRIO

Modelo : GH-10R

500/1000W



Perfil del producto

Gracias por elegir KENDAL un producto fabricado para Mar del sur.

Este es un producto que tiene un rápido calentamiento, alta eficiencia térmica, seguridad, silencioso, sin llama abierta, larga vida y de simple mantención ha sido uno de los favoritos en Europa y América con el consumo de la moda. Este calefactor a convección utiliza un elemento calefactor de aluminio, que tiene una larga duración, multi-control de temperatura confiable, programación, protección anti vuelco, carcasa de metal, opción muro o de pie.

Este elemento calefactor de aluminio genera un rápido funcionamiento permitiendo una circulación de aire más veloz, para que la temperatura ambiente pueda rápidamente alcanzar el calor deseado.

Características del Producto

1 . Elemento calefactor de alta calidad con aluminio. Tecnología avanzada, calentamiento rápido, temperatura rápida, no consume oxigeno.

2 . Opción de control manual y control remoto.

3 . Pantalla digital, control remoto infrarrojo, fácil y simple de usar.

4 . Calor silenciosos, quieto y cómodo.

5 . Equipo Seguro : Auto apagado de sobrecalentamiento.

6 . Diseño con sensor térmico: fácil para programar la temperatura ambiente que desees.

7 . Botón de 24 horas, fácil y confiable.

8 . Pantalla de determinación automático de temperatura ambiente.

9 . Estructura para montar a la pared fácilmente.

10 . Función Touch en la pantalla.

11 . Panel de vidrio cristal negro, noble, elegante y hermoso.

Instrucciones de Seguridad.

- Abrir el paquete, sacar el cuerpo, comprobar si los accesorios y el cuerpo están completos e intactos.
- Encender (enchufe el producto primero) luego que el equipo esté instalado en el lugar correcto de acuerdo al requerimiento. Requerimientos de potencia: AC 220-240V, frecuencia 50/60Hz.
- Lea las instrucciones antes de utilizar la estufa. Guarde el manual en caso que lo necesite a futuro.
- Esta estufa es solo para uso interno. No lo utilice al aire libre(exterior)!
- Esta estufa no puede ser utilizada en tinas, baños o cerca de piscinas.
- No deje la estufa sin supervisión. Mantener fuera del alcance de niños.
- Está prohibido cubrir la estufa. Mantenga una distancia suficiente entre las estufa y productos inflamables y explosivos para evitar riesgos de fuego..
- Está prohibido insertar cosas dentro de los orificios de la estufa.
- No toque la carcasa metálica ya que se calentará durante la función y Mantenga la estufa lejos de niños para evitar quemaduras.
- Dejar que la estufa se enfríe antes de guardar. Si la estufa no será utilizada por mucho tiempo , no olvide mantenerla desenchufada.
- Antes de usar la estufa asegúrese que esté intacta y en buenas condiciones. En el caso que esté dañada la estufa no puede ser conectada.
- Asegúrese que el elemento calefactor no esté dañado antes de cada uso.
- No olvide desconectar el producto antes de limpiarlo o cambiarlo de lugar.. Primero apague la estufa y luego desenchufe.
- Prohibido arreglar la estufa que esté dañada por una persona no autorizada. Por favor llevar al servicio Tecnico indicado..
- Este producto es para uso en hogar.
- Evite utilizar la estufa cerca de niños, animales o personas que no tengan autocontrol, problemas físicos, problemas mentales o sensoriales a menos que sea solo usada con supervisión de un adulto responsable que vigile. Es por su seguridad.
- Asegurar que los niños ni jueguen con este producto.
- Solamente personal autorizado del servicio Tecnico pueden cambiar el cable de potencia de este producto cuando esté dañado.
- No comparta el enchufe con otros productos de alta carga para no sobre cargar la electricidad y evitar riesgos de carga excesiva.
- PRECUACION : está prohibido cubrir el producto.

Instalación y función de la estufa eléctrica.

-
- Revise que las partes estén completas e intactas cuando habrá el empaque.
- Si desea utilizar la estufa con soportes, por favor instalar las patas que vienen dentro del envase. Asegúrese que estén bien atornillados con los tornillas que vienen en el envase. Por favor revisar que el producto esté bien nivelado y estable. Por favor tomar en cuenta la distancia mencionada aquí abajo..

Pasos para la instalación de patas:

1.Ponga el producto al revés sobre una tela de algodón o alfombra para afirmar como base..
2. Instale las patas en la parte de abajo del producto tal como lo muestra esta foto, y luego ponga los tornillos que vienen dentro del envase bien firmes y apretados con un tornillador.

Pasos para instalación en Muro:

1.-Saque los soportes y tornillos de expansión que vienen dentro del envase , ponga los tornillos en el muro de acuerdo a la distancia del soporte., tal como muestra la foto de abajo



2.-Haga calzar los 4 orificios de la parte de atrás del equipo con los ganchos puestos en la pared empuje y luego deslice los en el orificio para enganchar. Tal como muestra la foto de abajo.



3.-Ajuste los ganchos al soporte con los tornillos, deslice la pieza de cierre en la parte de atras del equipo y luego apriete los tornillos como muestra la foto:



Nota: Antes de taladrar , asegúrese que no haya cables o tubería en las murallas para evitar daños. Recuerde que los tornillos en el muro serán fijos y firmes de instalación segura. Por favor tomar en cuenta la distancia mencionada.

- Durante la instalación con ruedas, la estufa debe estar lo suficientemente distante de materiales con combustible, gas o agua.
- Durante la instalación al muro: mantenga la altura de la instalación desde el suelo más alto que 15 cm. La distancia del techo a hacia abajo no debe ser menos de 50 cm del techo.

CONTROL REMOTO

1. Presione el botón de Encendido y el producto entra en fase de Standby, la pantalla muestra la actual temperatura ambiente (Nota: Luego de encender el equipo en On, el producto automáticamente funcionará con una temperatura defecto de 35º.), la hora será 00:00, y la función del icono de Libre de Escarcha, sin otros iconos. La función Libre de Escarcha comenzará solo con la función Standby o después de terminar la hora, indicando en una esquina el icono (Nota: La temperatura programada para Libre de Escarcha es 5º.).Cuando se enciende el calefactora la función libre de escarcha se detendrá, y el icono deja de parpadear.
2. En el modo Standby , presione el botón de temperatura para programar la temperatura con el botón Up y botón Down . Presiona el botón de hora/tiempo y puedes encender el tiempo con Up Down (Nota: En el modo de tiempo, en el borde aparecerá el icono parpadeante).
3. En el modo Standby; presiona el botón de potencia /power y puedes cambiar el modo entre Modo Cómodo, Modo Económico, y modo Libre de Escarcha. Mientras calefacciona , el icono que aparece es y parpadea el icono del borde , modo Cómodo ,lo que significa que el equipo está calefaccionando en un alto nivel. Presione el botón Potencia nuevamente para cambiar a un nivel bajo de calefacción , como indica el icono parpadeante del bore del Modo Económico. Presiona nuevamente el botón de Potencia para cambiar al modo Libre de escarcha y aparecerá el icono parpadeante del borde y el equipo dejará de calentar y el icono calefactor desaparecerá. En el Modo Calefactor , presiona el botón de temperatura. y el numero de temperatura comenzara a parpadear, y puedes programar la temperatura con los botones

Up y Down . La temperatura programada será aceptada luego de 10 segundos. Presiona el botón de Tiempo/Hora y puedes programar la hora en que deseas que se apague con los botones Up y Down . El tiempo bajará con el paso del tiempo (Nota: En el modo de tiempo/hora aparecerá el icono parpadeando siempre. Cuando el tiempo no está programado aparecerá 00:00.) .

4. Programación de Temperatura: En el modo de Calefacción, puedes programar la temperatura deseada (es decir ; Modo Cómodo 1000w o Económico 500w). El rango de temperatura de la maquina trabaja desde -20º a 50º y la temperatura puede ser programada entre 15~50º. Cuando la temperatura ambiente es igual a la temperatura presente, la maquina automáticamente cambia de Cómodo a Económico (es decir , de nivel Alto de calefacción a un nivel bajo),y el icono del borde deja de parpadear y parpadea el icono . Cuando la temperatura ambiente es 2º más alto que la temperatura programada el producto deja de calendar (junto con el icono calefactor que desaparece, el icono del Modo Cómodo deja de parpadear). Cuando la temperatura ambiente es 5º más baja que la temperatura programada , automáticamente el equipo volverá al Modo Cómodo (mostrando el icono calefactor , y parpadeando el icono nuevamente .)
5. Programar el Tiempo: En el modo Standby, puedes programar que el equipo se encienda automáticamente. En el modo de calefacción, puedes programar que el equipo se apague automáticamente.

Función Manual

Control de Temperatura

Interruptor

1.- Gire el mando de Control de Temperatura hacia el sentido del reloj hasta el final, presione el Interruptor Nivel I para un bajo nivel de Calefacción o el interruptor Nivel II para un Nivel Alto de calefacción. Si ambos interruptores están encendidos el equipo estará funcionando en su máxima potencia.

Información tecnica

Tipo	Voltaje	Frecuencia	Potencia	Categoría
GH-10R	230V	50/60Hz	500/1000W	I

Este producto es solo para uso en hogares.

Eliminación correcta de este producto	
	Esta marca indica que este producto no debe eliminarse junto con otros en todo el país. Para evitar posibles daños al medio ambiente y/o a la salud humana. Se debe tener una eliminación controlada de residuos, su reciclaje de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver el dispositivo que se utiliza, por favor, utilice sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden tomar este producto para el reciclaje seguro ambiental.

Información de Garantía

El fabricante provee de una garantía de acuerdo a la legislación del país de comercialización con 1 año de garantía.

La garantía cubre solamente defectos de material o mano de obra de fabricación.

Las reparaciones a este equipo solo deben ser llevados a cabo por el servicio técnico especializado y mencionado por el comercializador durante el año de garantía. Cuando requiera validar la garantía debe tener la boleta de compra del producto.

La garantía no será válida en casos de:
-Uso incorrecto del producto.
-Daño por fuerzas mal aplicadas, causas externas.
-Apertura del producto por personas que no son del servicio Tecnico indicado.

Garantía del producto es 1 año.
IMPORTA Y GARANTIZA
MAR DEL SUR SpA.
Av. Colon #4863, Las Condes – Chile
Fono: 56-02-23870800
www.mardelsur.cl